



REPORT

BLISS

€ 81,50

iva esclusa



COD. 1C9190030W07

HAI DIMENTICATO IL RISCALDAMENTO ACCESO?

***** CON BLISS WIFI LO SPEGNI E LO ACCENDI OVUNQUE TI TROVI !!!**

ARRIVI A CASA PRIMA DEL PREVISTO?

***** BLISS WIFI TI ACCOGLIE CALOROSAMENTE**

VUOI GESTIRE LUOGHI DIFFERENTI (CASA, MONTAGNA, MARE)?

***** TUTTO CON LA STESSA APP**

Tutti i prezzi sono da intendersi IVA esclusa

WWW.YESSS.IT

PR-0078/I



Controllo remoto tramite App Finder BLISS


- Programmare, regolare, gestire la temperatura
- Report e le statistiche personalizzate consultabili sempre e ovunque



disponibile su



- ✓ Gestione da remoto tramite app (Android o iOS)
- ✓ Programmazione manuale o guidata su App




Funzione di geolocalizzazione **AUTOAWAY**

Permette la riduzione della temperatura in caso l'abitazione selezionata sia vuota, (si attiva sull'ultimo utente registrato che esce di casa). La funzione AUTOAWAY consente un notevole risparmio energetico!

Impostazioni tramite App

È possibile effettuare le seguenti regolazioni:

- Gestire e selezionare più cronotermostati contemporaneamente nella stessa abitazione ed effettuare funzioni multiple (es.: tutti OFF autoway, etc.)
- Gestire luoghi differenti, come: abitazione principale, casa montagna, casa mare, etc.
- Ricevere informazioni di stato, ad esempio: batterie scariche, riscaldamento/raffrescamento, acceso/spento, etc.
- Condividere i cronotermostati con altre persone (multiutente e geolocalizzazione)
- Realizzare varie programmazioni settimanali da utilizzare a seconda delle necessità
- Impostare una temperatura a calendario (manuale temporizzato di un periodo a piacere, es.: vacanze, week-end, party, etc.)
- Gestire lo storico dei consumi in un periodo selezionato
- AUTOAWAY, funzione di geolocalizzazione. Permette la riduzione della temperatura in caso l'abitazione selezionata sia vuota, (si attiva sull'ultimo utente registrato che esce di casa)
- Dall'App è possibile impostare ulteriori parametri:
 - il PIN di ogni singolo cronotermostato
 - il tempo di aggiornamento
 - il differenziale termico
 - la selezione della stagione (riscaldamento/raffrescamento).



- Portata contatto 5 A 250 V AC
- Accensione display tramite il tasto "Finder"
- Programmabile direttamente da tastiera
- Programmabile con smartphone tramite WiFi (App Finder BLISS)
- Si collega direttamente senza bisogno di bridge o accessori
- Tastiera capacitiva con tasti retro illuminati con percezione ottica del tocco, più un cursore per la regolazione della temperatura
- Risoluzione della temperatura al decimo del grado

- Alimentazione: 4 batterie 1.5 V AA, con indicazione batterie scariche
- Funzione estate/inverno
- Funzione blocco del cronotermostato con PIN mediante App (utile per locali pubblici, alberghi, etc.)
- Protezione antigelo +5°C
- Differenziale termico fisso 0.2°C (regolabile tramite App)
- Regolazione 5-37°C giorno/notte
- Range lettura 0-50°C

Impostazioni manuali

È possibile effettuare le seguenti regolazioni:

- Impostare data e ora
- Impostare un programma di funzionamento settimanale imputando ad ogni ora del giorno la temperatura desiderata
- Consultare le programmazioni eseguite
- Funzionamento manuale
- Spegnerne il cronotermostato
- Sbloccare il cronotermostato se bloccato dall'App

